SELECCIÓN DEL PLATO1.

El **PLATO1** va a estar ahora en el canal **CD1**. Este canal ahora será doble y servirá para poner audio del **CD1** y del **PLATO1**.

La forma de seleccionar una entrada u otra será pulsando el **"botón"** que está en el **círculo amarillo**. Una vez seleccionado el **CD1** o el **PLATO1** todo será como siempre.