


INSTRUCCIONES PARA UTILIZACIÓN DEL TELÉFONO EN ANTENA



1. Conectamos, (si está apagado), el aparato con el interruptor **4**.
2. Para *recibir/hacer* una llamada, ponemos el selector **1** en la posición de **“TEL. SET”**, descolgamos el teléfono y *respondemos/hacemos* la llamada normalmente.
3. Para *retener* la llamada se colocará el selector **1** en **“STANDBY”**. En esta posición por el teléfono *estará escuchando la voz del locutor y la música*, pero *la voz* del oyente (el que llama) *no sale en antena*. En esta posición podemos tener el teléfono colgado.
4. *Para sacar la voz del oyente* (el que llama) se coloca el selector **1** en **“ON AIR”**.

Para ajustar la señal que le enviamos, (si nos dice que nos escucha poco o nos escucha bajo...), lo hacemos con el botón **3** de volumen.

5. Finalmente subimos el canal de la mesa, marcado como **TELÉFONO**.

(NOTA) Hay que marcar “cero” antes del número deseado.